E-VIBE CITY TOUR/ELITE


CALOI

190599.20009 - R01

COMO CARREGAR A BATERIA DA SUA E-VIBE









Localização da tomada do carregador no quadro da bicicleta


Carregamento da bateria na bicicleta:


1 - Desloque a corrente até o COG menor (câmbio traseiro)

2 - Abra a tampa da tomada do carregador

3 - Faça o encaixe o plug na tomada do carregador

4 - Ligue o carregador na tomada





Para fazer o carregamento externo da bateria é necessário aquisição do adaptador SM -BTE80.
***O ADAPTADOR SM-BTE80 NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.**

Cuidados com a Bateria

Os intervalos de temperatura de funcionamento da bateria são fornecidos abaixo. Não use a bateria em temperaturas fora destes intervalos. Se a bateria for usada ou guardado em temperaturas que estejam fora destes intervalos, podem ocorrer incêndios, ferimentos ou problemas de funcionamento.
1. Durante a descarga: Entre 10 °C e 50 °C
2. Durante a carga: Entre 0 °C e 40 °C
*Leia o manual SHIMANO indicado neste manual antes da utilização da bicicleta

Guardar a bateria

• Se a bicicleta não for utilizada por um longo período de tempo, armazene-a com aproximadamente 70% de capacidade da bateria restante. Além disso, **tome cuidado para que a bateria não fique totalmente descarregada carregando-a a cada 6 meses.**
• Guarde a bateria ou a bicicleta com a bateria instalada em locais interiores frescos (aprox. 10 a 20 °C) onde não fiquem expostas à luz solar direta ou à chuva. Se a temperatura de armazenamento for baixa ou elevada, o desempenho da bateria é reduzido e o seu tempode disponibilidade será mais curto. Quando usar a bateria após umlongo período de armazenamento, certifique-se de a carregar antes da sua utilização.

Para mais informações consulte o manual SHIMANO no site abaixo:

https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/um/70F3A/UM-70F3A-000-06-POR.pdf

https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/pt/um/7GP0A/UM-7GP0A-003-POR.pdf

Descarte da bateria e dispositivos eletrônicos

Não descarte a bateria no lixo comum. A Caloi orienta que os usuários descartem com segurança a bateria e os dispositivos eletrônicos da bicicleta no fim de sua vida útil, reduzindo o impacto ambiental.
Entre em contato com o SAC para mais informações:
SAC – 0800 701 8022 – E-mail: sac@caloi.com

Garantia

Consulte o site abaixo para mais informações sobre a garantia da bicicleta.
https://www.caloi.com/institucional/garantia-caloi

Para mais informações sobre o produto acesso o site https://www.caloi.com ou entre em contato: SAC – 0800 701 8022 – E-mail: sac@caloi.com

REV.01 *As especificações contidas nesse manual estão sujeitas a alteração para fins de melhoria sem aviso prévio